

ポップアップ式トラップ 施工説明書


施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工ください。

排水金具の取付け


- ① 図のようにネジ部分にシールをし、締付ナットで陶器に締付けてください。

⚠ 注意


- 排水栓を取付ける際は、スポンジパッキン表面のはくり紙をはがし、本体にしっかり接着してください。はくり紙をはがさずに接着すると、漏水の原因になります。




- 排出口は必ず、水平に入れてください。
- 締めすぎに注意してください。排水金具が変形し漏水の原因になります。




- ② パッキンとスプリングが入っていることを確認し、引上げ棒を差込みます。排水栓が閉まった状態で引棒が水平になるまでキックボックスをねじ込み、ロックナットでキックボックスを固定します。



- ③ 洗面器に引棒ガイドを取付けてください。



- ④ ポップアップ棒を差込み、ポップアップ棒と引上げ棒をクリップで接続してください。



取付け完了後、ポップアップ棒がスムーズに動くことを確認してください。各部に水漏れがないか必ず確認ください。水漏れがある場合は、やり直してください。